

ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЯМ

Находясь на территории ЗАО «Логистика-Терминал» водитель обязан:

- Строго соблюдать правила дорожного движения, руководствуясь знаками дорожного движения и дорожной разметкой;
- Находиться на территории терминала в сигнальном светоотражающем жилете;
- Осуществлять парковку автомашин в местах, предусмотренных технологической схемой;
- Соблюдать скоростной режим; движение по территории ЗАО «Логистика-Терминал» осуществлять со скоростью не более 20 км/час;
- Осуществлять движение между зонами хранения контейнеров только по середине проездов, не приближаясь к рядам контейнеров;
- Осуществлять движение на автомашине только с закрытыми запорными устройствами на дверях контейнера, полуприцепа, рефконтейнера и т.п.;
- Соблюдать предельную осторожность, уступать дорогу перегрузочной технике, вплоть до остановки (особенно при движении вдоль контейнерных штабелей);
- Не создавать помех погрузочно-разгрузочным работам и движению других транспортных средств;
- Выполнять указания охранников и уполномоченных Работников ЗАО «Логистика-Терминал» о режиме движения;
- До прибытия к местам регистрации автомашины очистить от грязи и снега номер автомашины, номер контейнера, пломбу на контейнере, сверить их с номерами, указанными в сопроводительных документах;
- Выключить фары в зоне регистрации, осмотра и приёма контейнера и на выезде с территории ЗАО «Логистика-Терминал»;
- После регистрации автомашины начало движения осуществлять только после разрешения тальмана или охранника;
- Перед разгрузкой контейнера выйти из кабины автомашины, освободить фитинговые упоры прицепа и находиться в безопасном месте в зоне видимости водителя перегрузочной техники;
- После погрузки контейнера сверить номер контейнера и номер ЗПУ с номерами, указанными в сопроводительных документах (накладных СМР), или в чеке, выдаваемом системой оперативного управления, убедиться в факте закрытия всех 8-ми дверных запоров, произвести крепление фитинговых упоров;
- Хранить чек, выданный системой оперативного управления, до выезда за территорию ЗАО «Логистика-Терминал».
- Строго соблюдать правила пожарной безопасности и охраны труда;

Примечание:

1. При работе **Ричстакера** – выйти из автомашины, сообщить водителю автопогрузчика гос.номер своей автомашины.

Находясь на территории ЗАО «Логистика-Терминал» водителю запрещается:

- Въезжать/выезжать в зоны погрузки/выгрузки без полученного на то разрешения;
- Находиться более 1 часа на территории ЗАО «Логистика-Терминал» после оформления документов на выезд;
- Покидать кабину водителя, в зоне действия перегрузочной техники, до начала ПРР;
- Подходить к автомашине и занимать место в кабине до окончания ПРР и отъезда перегрузочной техники (Ричстакера, RTG) от автомашины-контейнеровоза;
- Останавливать автотранспортное средство в границах опасной зоны подкрановых путей крана RTG.
- Пользоваться переносными газовыми плитами для подогрева пищи и обогрева, а также разводить открытый огонь;
- Производить ремонт автомашины;
- Пересекать линии разметок;
- Нарушать порядок движения транспортных средств, установленный администрацией ЗАО «Логистика-Терминал», и регулируемый дорожными знаками.

За нарушение правил дорожного движения на территории ЗАО «Логистика-Терминал» и настоящей памятки водителя лишаются права въезда на территорию ЗАО «Логистика-Терминал».

Технологические перерывы в ЗАО «ЛОГИСТИКА-ТЕРМИНАЛ»:

12:00 – 12:30; 16:00 – 16:30; 00:00 – 00:30; 04:00 – 04:30

Обо всех нарушениях правил делового общения со стороны сотрудников ЗАО «Логистика-Терминал» водитель может сообщить администрации Общества по тел.: **600-03-21**.

<http://logistika-terminal.ru/documents/>